

SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA

2022 HR-V e:HEV

		Lavostranné riadenie	Pravostranné riadenie
A	Výmena motorového oleja a olejového filtra	0.5	0.5
B	Kontrola predných a zadných brzd Kontrola gulových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet Kontrola súčastí zavesenia Kontrola manžiet hnacích hriadel'ov Kontrola brzdových hadíc a rúrok, vrátane rúrok VSA Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín Kontrola výfukového systému Kontrola palivového vedenia a spojov Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu) Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov) Kontrola nastavenia svetlomietov Kontrola korózie vozidla *1 Kontrola stavu pneumatík	0.6	0.6
2	Výmena prachového a peľového filtra *2	0.1	0.1
3	Výmena kvapaliny v prevodovke	0.4	0.4
4	Výmena palivového filtra *3	1.7	1.7
5	Výmena chladiacej kvapaliny motora	0.6	0.6
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.4	0.4
8	Výmena vložky vzduchového filtra *4 Výmena zapalovacích sviečok *5	0.5	0.5
9	Kontrola a nastavenie vôľ ventilov *6	2.1	2.7

*1 Odpočítajte 0,2, keď sú symboly A a B zobrazené spoločne.

Ak sa položka B objaví pred uplynutím 1 roku, kontrolujte koróziu vozidla každý rok.

*2 Ak jazdíte hlavne v mestských oblastiach s vysokou koncentráciou sadzí vo vzduchu, v prašných podmienkach alebo keď zoslabne prúdenie vzduchu zo systému vyhrievania a chladenia/systému klimatizácie, vymeňte filter každých 20 000 km (12 500 míľ) alebo každý rok.

*3 Výmena palivového filtra sa odporúča každých 110 000 km (68 500 míľ) v prípade, ak je používané palivo, ktoré je znečistené prachom a pod., pretože tým dochádza ku skoršiemu zaneseniu filtra.

*4 Ak jazdíte v prašných podmienkach, zaistite jeho výmenu každých 30 000 km (18 750 míľ).

*5 Ak je viac ako 10% jazdnej doby pri rýchlosti nad 130 km/h vymeňte zapalovacie sviečky každých 40 000 km.

*6 Senzorická metóda

Nastavte vôľ ventilov počas servisu každých 120 000 km, ak sú hlučné.